

# 公共モード(ドライブモード)の開始・停止

- ガイダンスでは、「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直してください。」と応答します。

## ダイヤルボタン操作

### 開始



(車マークのボタン)

を「公共モード(ドライブモード)設定しました」\*  
と表示が出るまで長押ししてください。

\*一部機種では「ドライブモード設定しました」と表示されます。

※SIMPURE L、スマートフォン(一部端末を除く)では、設定できません。  
※操作方法は端末によって異なりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

### 停止



(車マークのボタン)

を「公共モード(ドライブモード)解除しました」\*  
と表示が出るまで長押ししてください。

\*一部機種では「ドライブモード解除しました」と表示されます。