



復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

- | | 電話帳 | Bookmark | メール | 画像 | 動画 |
|----|-------------|---|---|--------------------------|----|
| 1 | メニュー ボタンを押す | | | | |
| 2 | | 5 [便利なツールを使う] を選択 | | | |
| 3 | | | 9 [microSDカードを使う] を選択 | | |
| 4 | | | | 3 [microSDのデータを復元する] を選択 | |
| 5 | 1 [電話帳] を選択 | 6 [ブックマーク] を選択 | 2 [受信メール] (受信) 3 [未送信メール] (未送信) 4 [送信メール] (送信) | | |
| 6 | | | 5 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 | | |
| 7 | | | 6 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 | | |
| 8 | | 7 [全部上書きする] を選択 | | | |
| 9 | | | 8 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 | | |
| 10 | | | 9 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 | | |
| 11 | | 10 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 | | | |
| | | 11 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 | | | |

重 ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ（保護・シークレット設定されたデータ含む）はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □らくらくホンプレミアム(F884i)以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ（着うたフル、iモーションなど） □電話帳のグループ設定 □画像 / 動画のファイル種別、または容量（サイズ）による ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください口に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください