



復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

- | | 電話帳 | Bookmark | メール | 画像 | 動画 |
|----|----------------------|---|---|------------------------------------|----|
| 1 | メニュー
[メニューボタンを押す] | | | | |
| 2 | | 5 [便利なツールを使う] を選択 | | | |
| 3 | | 8 [microSDカードを使う] を選択 | | | |
| 4 | | 3 [microSDのデータを復元する] を選択 | | | |
| 5 | 1 [電話帳] を選択 | 6 [ブックマーク] を選択 | 2 [受信メール]
(受信)
3 [未送信メール]
(未送信)
4 [送信メール]
(送信) | | |
| 6 | | | 復元したいデータに合わせ
決定ボタンを押す | | |
| 7 | | 2 [全部上書きする] を選択 | | | |
| 8 | ***
(暗証番号) | 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す | | | |
| 9 | | 1 「復元を行うと本体のデータが
削除されます。復元しますか?」
[復元する] を選択 | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | 1 「写真をコピー
しますか?」
「コピーする」を選択 | 1 「ビデオをコピー
しますか?」
「コピーする」を選択 | |

重要 ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ（保護・シークレット設定されたデータ含む）はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □らくらくホンV(F884iES)以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ（着うたフル、i モーションなど） □電話帳のグループ設定 □画像／動画のファイル種別、または容量（サイズ）による ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対に FOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください