

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

HT-03A

対応メモリーカード:
microSD(最大2G/バイトまで)
microSDHC(最大4G/バイトまで)



液晶画面がタッチパネルになっており、画面を直接タッチ(選択)することでさまざまな操作を行うことができます。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、ホーム画面からスタートしてください。

電話帳 保存の手順



[電話] をタッチ



[連絡先] をタッチ



メニューボタンを押す



[連絡先をエクスポート] をタッチ



[OK] をタッチ

一
こ
注
意

■Google アカウントを作成し、自動的に同期を行う設定をすることで、Gmail、カレンダー、連絡先を最新の状態に保つことができます。(メモリーカードに保存できません) ■本体カメラで撮影した画像・動画は、メモリーカードに直接保存されます。■メモリーカードの抜き差しは、電源を切るか、メモリーカードのマウント解除(メモリーカードを安全に取り外すための操作)をしてから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。