


留守番電話サービスの停止

ここでいう「停止」とは、留守番電話サービスのご契約そのものを解約するものではありません。※

※サービス停止中でも月額使用料はかかります。


端末画面からの操作

1



「留守番電話」メニューを表示させ、「留守番サービス停止」を選択します。

2



留守番電話サービスを停止する／しないの選択を行います。

確認画面に切替わりますので、留守番電話サービスを停止に設定する場合は、「YES」を選択します。その後応答結果が表示されます。

※留守番電話サービスを停止にしても、お話し中にかかってきた電話は留守番電話サービスセンターに接続(自動または手動接続)することができます。詳しくは、14・18ページをご覧ください。

※留守番電話サービスを停止にしても、伝言メッセージの再生、応答メッセージの変更など各種操作は通常どおり行えます。


また、停止の操作を行ったときに、新しい伝言メッセージをお預かりしている場合には、音声ガイダンスでお知らせします。

ダイヤルボタン操作

1



を押してください。



※ガイダンスは留守番電話サービスの設定状態により異なります。

2



を押して終了します。

●転送でんわサービスを同時にご契約されている場合

2つのサービスを同時に「開始」にすることはできませんが、転送でんわサービス「開始」の状態で、転送先の電話が通話中の場合には留守番電話サービスセンターに伝言メッセージを録音することができます。

※詳しい設定方法は、ドコモのホームページにて転送でんわサービスの操作・設定方法をご覧ください。

※この機能は、留守番電話サービスの停止の設定にかかわらず作動します。

●メニューを表示させるまでの操作手順は、機種によって異なります。詳しくは、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●画面は実際とは異なる場合があります。