


事前に発信番号を設定・変更


端末画面からの操作

1




「マルチナンバー」メニューを表示させ、「通常発信番号設定」を選択します。

2



通常時に発信したい番号を選択します。

3



通常時の発信番号に設定する／しないの選択を行います。

選択した番号に設定する場合は「YES」を選択します。正常に設定されると、設定が完了した旨が表示されます。

ダイヤルボタン操作

1



を押してください。

ガイダンス

メインメニューです。通常発信番号を設定するには①を、…押してください。

2

①を押してください。

ガイダンス

現在発信者番号通知は0×0-××××-××××番に設定されています。基本契約番号へ設定するには①を、付加番号1へ設定するには②を、付加番号2へ設定するには③を押してください。

3

① (基本契約番号)

② (付加番号1)

③ (付加番号2)

いずれかを押してください。

ガイダンス

発信者番号通知を0×0-××××-××××番に設定します。よろしければ④を、修正するには⑤を押してください。

4

(ダイヤルボタン) を押して終了します。

※ダイヤルボタン操作の場合、次に行う手順がわかれば音声ガイダンスの途中でも操作が可能です。

※事前に発信番号を設定していても、リダイヤル・発信履歴・着信履歴から発信する場合は、以前に発信したときの番号で発信します。

※付加番号を通常発信番号として設定している場合、その付加番号の番号変更／廃止を行うと通常発信番号が基本契約番号にリセットされます。



ひとこと
アドバイス

事前に発信設定している番号を確認するには？

端末画面からの操作では、上記①の画面で「通常発信番号設定確認」を選択すると発信設定されている番号が何か確認できます。ダイヤルボタン操作では、*2002#の操作の後のガイダンスで、発信設定されている番号が読み上げられます。