

NTT docomo



・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。



**重要** ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。  
**重要** ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**注 意** ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □F-03A以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください  
**意** 口水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください

## 一括バックアップ データ復元の手順

※一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

1 MENU メニュー ボタンを押す

2 6 [LifeKit] を選択

3 3 [microSD] を選択

8 [バックアップ/復元] を選択

「電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ全ての一括バックアップ/復元を [MENU] から行えます」  
 「OK」に合わせ  
決定ボタンを押す

MENU メニュー ボタンを押す

1 [本体へ復元] を選択

「microSD バックアップデータを本体へ復元します。本体データは上書きされます。(電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ)」「はい」に合わせ  
決定ボタンを押す

\*\*\* 端末暗証番号を入力し  
決定ボタンを押す

決定ボタンを押す