


大切なデータをメモリーカードに保存!
簡単バックアップナビ!
EASY BACKUP NAVI

docomo PRIME
series

F-09C

対応メモリーカード:
microSD(最大2GBまで)
microSDHC(最大32GBまで)



保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。・マチキャラの設定によっては、表示文が変わる場合があります。

| 電話帳 保存の手順 | Bookmark 保存の手順 | メール 保存の手順 | 画像 保存の手順 | 動画 保存の手順 | 一括データ バックアップの手順 |
|--|-----------------------|---|--|---|---|
| 1 メニューボタンを押す | | | 1 メニューボタンを押す | | ■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括してバックアップできます。 |
| 2 [便利ツール] を選択 | | | 2 [データ BOX] を選択 | | ■バックアップデータは、その都度上書きされます。 |
| 3 右ボタンを押す | | | 3 [マイピクチャ] を選択 ※ microSD を選択している場合はさらに本体を選択 | 4 [iモーション・ムービー] を選択 ※ microSD を選択している場合はさらに本体を選択 | ■一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。 |
| 4 [microSD] に合わせ決定ボタンを押す | | | | | ■画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。 |
| 5 [PIM] を選択 | 1 [電話帳] を選択 | 2 [受信メール] (受信) 3 [未送信メール] 4 [送信メール] (未送信) 5 [送信] | 6 [Bookmark] を選択 | 3 [カメラ] を選択 | 5 メニューボタンを押す |
| 6 | | | 6 [microSDへ全件コピー] を選択 | 4 メニューボタンを押す | 6 [バックアップ/復元] を選択 |
| 7 メニューボタンを押す | | | 7 [移動 / コピー] を選択 | 5 [microSDへ全件コピー] を選択 | 7 [microSDへバックアップ] を選択 |
| 8 [コピー] を選択 | | | 8 [microSDへコピー] を選択 | 6 **** (暗証番号) 端末暗証番号(指紋)を入力し決定ボタンを押す | 8 **** (暗証番号) 端末暗証番号(指紋)を入力し決定ボタンを押す |
| 9 [microSDへ全件コピー] を選択 | 4 [microSDへ全件コピー] を選択 | 5 [microSDへ全件コピー] を選択 | 9 [フォルダ内全件コピー] を選択 | 7 「iモーションをすべてコピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す | 9 **** (暗証番号) 端末暗証番号(指紋)を入力し決定ボタンを押す |
| 10 **** (暗証番号) 端末暗証番号(指紋)を入力し決定ボタンを押す | | | 10 「画像をすべてコピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す | 8 「プロフィール情報をコピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す | 10 「本体データを microSD へバックアップします。microSD のバックアップデータは上書きされます(電話帳、Bookmark、メール、メモ(スケジュール含む)、設定項目)」「はい」に合わせ決定ボタンを押す |
| 11 「microSD へ全件コピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す | | | | | 9 「プロフィール情報をコピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す |
| 12 「プロフィール情報をコピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す | | | | | 10 「データをすべてコピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す |

ご注意
■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像・動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをお勧めします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSD の製造メーカー或いは Class によって、動作しない場合があります。