

簡単！バックアップナビ

大切なデータをまとめてメモリーカードに保存！

らくらくスマートフォン3 F-06F

対応OS:Android4.4

対応メモリーカード

- microSD:最大 2G バイトまで
- microSDHC・microSDHC UHS-I:最大 32G バイトまで
- microSDXC・microSDXC UHS-I:最大 64G バイトまで

ドコモバックアップを使って保存できるデータ

- 電話帳
- 発着信履歴
- 標準ブラウザのブックマーク
- 受信メール、送信メール、未送信メール
- 本体に保存されている画像、動画、音楽
- トルカ

- ~~設定~~
 - ~~スケジュール・メモ~~
- ※設定とスケジュール・メモは、対応していません

操作の前にお読みください

■保存の操作は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。■保存の操作は、ホームを「標準メニュー」に設定の上で、ロックを解除した状態でスタートしてください。※お買い上げ時には「標準メニュー」が設定されています ■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。

ドコモバックアップアプリでの保存手順

※ドコモバックアップアプリ バージョン 05.00.21405 ~

1 ホーム画面をスライドして、「あんしんツール」をタップ

2 「ドコモバックアップ」をタップ

3 「microSDカードへ保存・復元」をタップ

4 「バックアップ」をタップ

画面をスライドして、「あんしんツール」をタップ

「ドコモバックアップ」をタップ

※[あんしんツール]の下に「ドコモバックアップ」が表示されていない場合は、もう一度「あんしんツール」をタップして下さい

「microSDカードへ保存・復元」をタップ

「バックアップ」をタップ

▶手順5へすすむ

5 「バックアップ設定」をタップ

6 バックアップしたい項目にチェックが入っていることを確認し、「バックアップ開始」をタップ

7 「開始する」をタップ

8 ドコモアプリパスワードを入力し「OK」をタップ

9 「トップに戻る」をタップ

データのバックアップにあたっての注意

- メモリーカードの抜き差しは、電源を切るか、メモリーカードのマウント解除（メモリーカードを安全に取り外すための操作）をしてから行ってください。
- メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。
- メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
- データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。
- 保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。
- バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、バックアップしてください。
- microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。
- 故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても当社としては責任を負いかねます。