

らくらくスマートフォン Lite MR01

<データ移行手順>



1. らくらくスマートフォン・スマートフォンからの データ移行

1-1. 写真・動画・音楽の移行

現在のお使いの端末をWi-Fiに接続しておきます。
らくらくスマートフォンLiteの電源を入れ、下記の操作してください。

らくらくスマートフォンLite



本体の電源を入れて
[開始]を押す



モバイルネットワーク
もしくはWi-Fiに接続します。



[次へ]を押す



1-1. 写真・動画・音楽の移行


スマートフォンLite



[次へ]を押す



[ケーブルがない場合]を押す




[ケーブルを使わずにコピーする]を押す



1-1. 写真・動画・音楽の移行



次ページでは、
上段：らくらくスマートフォンLite
下段：現在お使いのスマートフォン
で説明します。



[次へ]を押す

1-1. 写真・動画・音楽の移行


新しいスマートフォンLite





[次へ]を押す



[次へ]を押す





現在お使いのスマートフォン



Googleアプリを起動し、[デバイスのセットアップ]と入力します

1-1. 写真・動画・音楽の移行

スマートフォンの移行



パスワードを入力して[次へ]を押す



現在お使いのスマートフォン



[次へ]を押す



[次へ]を押す



[コピー]を押す



1-1. 写真・動画・音楽の移行

スマートフォンLite



画面が切り替わるまで待つ



[コピー]を押す



[もっと見る]を押す

以降は、画面の記載に従い、「次へ」もしくは「スキップ」で進め、ホーム画面まで遷移させて下さい。



1-2. 電話帳の移行(バックアップ)

① らくらくスマートフォンの場合(電話帳をGoogleドライブにバックアップします。)



Wi-Fiに接続し、[電話]の画面で[電話帳]を押す



[メニュー]を押す




[共有する]を押す



1-2. 電話帳の移行(バックアップ)

① らくらくスマートフォンの場合(電話帳をGoogleドライブにバックアップします。)




[ドライブ]を押す




[保存]を押す

1-2. 電話帳の移行(バックアップ)

② スマートフォンの場合(電話帳をGoogleドライブにバックアップします。)



Wi-Fiに接続し、[ドコモ電話帳]アプリを起動、左上の[三本線(メニュー)]を押す



[設定]を押す




[エクスポート]を押す

1-2. 電話帳の移行(バックアップ)

② スマートフォンの場合(電話帳をGoogleドライブにバックアップします。)



[すべての連絡先を共有]を押す



エクスポート完了の通知を押す



[ドライブ]を押す



1-2. 電話帳の移行(バックアップ)

② スマートフォンの場合(電話帳をGoogleドライブにバックアップします。)



[保存]を押す

1-3. 電話帳の移行(リストア)



[Google] を押す



[ドライブ]を押す



[vcards~]から始まる
ファイルを選択



1-3. 電話帳の移行(リストア)



[本体] を押す



[OK] を押す

2. らくらくホン・ドコモケータイからの データ移行

※データ移行にはSDカードが必要となります。

SDカードが無い場合もしくは非対応端末ご利用の場合はデータ移行は行えません。


また、電話帳の移行には「SDカードバックアップ」の電話帳バックアップが動作する必要があります。

2-1. 写真・動画・音楽の移行


① らくらくホンの場合(写真・動画をSDカードにバックアップします。)



[メニュー]を選択



[写真・ビデオを撮る・見る]を選択




[写真・画像を見る]を選択
※動画をバックアップする場合は[ビデオを見る]を選択



2-1. 写真・動画・音楽の移行


① らくらくホンの場合(写真・動画をSDカードにバックアップします。)



[撮影した写真]を選択
※撮影した写真以外の画像をバックアップする場合は、「保存した画像」を選択してください



[メニュー]を選択



[コピーする]を選択



2-1. 写真・動画・音楽の移行

① らくらくホンの場合(写真・動画をSDカードにバックアップします。)

9:15
microSDカードへ
コピーする写真を
選んでください

- ① 選択 1 件
- ② 選択複数件
- ③ アルバム内全件**
- ④ コピーしない

決定

[アルバム内全件]を選択

9:16
写真を
microSDカードに
コピーしますか？

- ① コピーする**
- ② コピーしない

決定

[コピーする]を選択

2-1. 写真・動画・音楽の移行

② ドコモケータイの場合(写真・動画をSDカードにバックアップします。)




[データ]を選択



[写真]を選択
※写真以外をバックアップする場合は、「画像」「音楽」「動画」「書類」「その他」をそれぞれ選択してください。




[サブメニュー]を選択



2-1. 写真・動画・音楽の移行

② ドコモケータイの場合(写真・動画をSDカードにバックアップします。)



[移動・コピー]を選択



[microSDへコピー]を選択



[全選択]を選択

2-1. 写真・動画・音楽の移行

② ドコモケータイの場合(写真・動画をSDカードにバックアップします。)




[コピー]を選択

2-2. 電話帳の移行(バックアップ)


① らくらくホンの場合(電話帳をSDカードにバックアップします。)



[メニュー]を選択



[あんしん機能を使う]を選択




[データをバックアップする]を選択




2-2. 電話帳の移行(バックアップ)


① らくらくホンの場合(電話帳をSDカードにバックアップします。)



[SDカードバックアップを使う]を選択



[バックアップの設定を行う]を選択




[電話帳]を選んで、[開始]を選択



2-2. 電話帳の移行(バックアップ)

① らくらくホンの場合(電話帳をSDカードにバックアップします。)



9:10
選択したデータのバックアップを開始しますか?(ブックマークのフォルダ構成はバックアップされません。)

1 開始する

2 キャンセル

決定

[開始する]を選択



9:10
バックアップ実行結果
電話帳
成功
2/2件

TOP


バックアップ実行結果で
[成功]になっていることを
確認

2-2. 電話帳の移行(バックアップ)

②ドコモケータイ(電話帳をSDカードにバックアップします。)



[ツール]を選択



[SDカードバックアップ]を選択



[バックアップ]を選択



2-2. 電話帳の移行(バックアップ)


②ドコモケータイ(電話帳をSDカードにバックアップします。)



[電話帳]を選んで[開始]を選択



[開始する]を選択



バックアップ実行結果で
[成功]になっていることを
確認

2-3. 写真・動画の表示

最初にバックアップに使用したSDカードを「らくらくスマートフォンLite」に挿入します。写真・動画は、「アルバム」アプリ、もしくは「フォト」「Files」アプリから表示することができます。「Files」アプリでは写真・動画以外の書類・ドキュメント、音楽なども表示することができます。



[Google]を押す



[Files]を押す



見たい項目を選択

2-4. 電話帳の移行(リストア)

最初にバックアップに使用したSDカードを「らくらくスマートフォンLite」に挿入します。



[Google] を押す




[Files] を押す




[SDカード] を押す



1-3. 電話帳の移行 (リストア)



[SD_PIM] を押す



[PIM~.VCF]という名前のファイルを選ぶ



[本体] を押す



1-3. 電話帳の移行(リストア)



[OK]を押す

3. iPhoneからのデータ移行

3. 写真・動画・電話帳の移行

現在のお使いの端末をWi-Fiに接続しておきます。
らくらくスマートフォンLiteの電源を入れ、下記の操作してください。

らくらくスマートフォンLite



本体の電源を入れて
[開始]を押す



モバイルネットワーク
もしくはWi-Fiに接続します。



[次へ]を押す



3. 写真・動画・電話帳の移行


スマートフォンLite



[次へ]を押す



[ケーブルがない場合]を押す



[ケーブルを使わずにコピーする]を押す




3. 写真・動画・電話帳の移行


スマートフォンLite



[iPhone/iPadから切り替えますか?]を押す



[許可]を押す




[次へ]を押す



3. 写真・動画・電話帳の移行

らくらくスマートフォンLite



次ページでは、
上段:らくらくスマートフォンLite
下段:現在お使いのスマートフォン
で説明します。



Googleアカウントを入力して画面に従い進めてください。

1-1. 写真・動画・音楽の移行

スマートフォンのLite



現在お使いのiPhone



iPhoneのカメラでスマートフォンのLiteに表示されているQRコードを読み込んでください。
”AppStoreで表示”を選択し、「Androidに移行」アプリをダウンロードし実行します。

1-1. 写真・動画・音楽の移行

スマートフォンのLite

現在お使いのiPhone

カメラが起動するので、再度 らくらくスマートフォンLite に表示されているQRコードを読み込んでください。



[接続]を押す



[続行]を押す



1-1. 写真・動画・音楽の移行

スマートフォンLite

以降は、画面の記載に従い、「次へ」もしくは「スキップ」で進め、ホーム画面まで遷移させて下さい。



現在お使いのiPhone



他にもアクセスを求められた場合は、OKを押して進めてください。

画面の指示に従いiMessageをOFFにしてください。